

Descripción

La gama 463 estaciones manuales se conectan a equipos de control e indicación de incendios no direccionables, o a equipos de control e indicación de incendios direccionables que pueden aceptar dispositivos no direccionables¹.

La señalización de alarma se logra empujando el elemento desplazador y tirando de la manilla de operación hacia abajo hasta que se cierra, proporcionando una forma segura y cómoda para que los ocupantes del edificio activen manualmente la condición de alarma de incendio.

Reiniciar la estación de tracción se consigue insertando una llave para reiniciar la placa del elemento de desplazamiento, haciendo que la palanca de operación vuelva a la posición de reposo.

La gama 463 de estaciones manuales proporciona a los diseñadores de sistemas de detección y alarma de incendios un producto económico para aplicaciones de seguridad vital y protección de propiedades.

Características

- El elemento de desplazamiento activado por presión proporciona una experiencia de usuario segura
- Indicador de alarma "ACTIVADO" integrado y retroiluminado
- Reinicializable con operación simple de teclas
- Adecuado para uso en interiores
- Amplio rango de voltaje de funcionamiento
- Compatible con sistemas de detección y alarma de incendios de 2 y 4 hilos
- Instalación sencilla
- Bajo mantenimiento

Especificaciones

463-001	
Voltaje de funcionamiento	DC (9 ~ 28) V
Corriente en reposo	0 A
Impedancia del circuito durante la condición de alarma	470 Ω
Corriente de alarma	45 mA @ DC 24 V
Indicador de alarma	Desplazamiento visible de la palanca de funcionamiento Retroiluminación "ACTIVADO" expuesta
Interruptor de alarma	5 A @ DC 28 V / CA 120 V 2 A @ AC 250 V
Cableado de terminales	(0,4 ~ 2,5) mm ²
Temperatura de funcionamiento	(-10 ~ +50) °C
Humedad de funcionamiento	(10 ~ 93) % de humedad relativa no condensante
Temperatura de almacenamiento	(-25 ~ +80) °C
Humedad de almacenamiento	(0 ~ 98) % de humedad relativa, no condensante
Dimensiones (h x w x d)	(140 x 105 x 45) mm
Peso	220 g
Clasificación de protección contra la entrada	IP-43



463 estación de tracción no direccional

Información de pedidos

463-001

¹ puede usarse con el módulo de entrada de contacto 620-002.



